
# サイテーション・アンプがめざす理想アンプとは…





# アンプの測定方法を 考え直してみよう

マッティ・オタラ

関谷 守(ハーマンカードンジャパン)

# 位相ズレで出力が減る

純抵抗を負荷としてパワー・アンプを測定するかぎり、どのアンプも優秀なデータを示しますが、現実のスピーカに接続してリスニングを行ってみると、中にはかなりのひずみを示すものが出て来ることがあります. こういう点までをも配慮した上でアンプの品質を評価できる測定方法としては、現在一般的に受け入れられているものはありません.

今回の実験には、インピーダンス変 化2Ω~8Ω, 電気的位相特性±60° と いう複合負荷を用いて, 5機種の新型 アンプをテストしました. アンプの出 力は, 負荷のセッティングの各位置に おいて1kHzの高調波ひずみが1%に なるまで上げて測定を行いました. そ の結果を3次元図解に表わしますと, 現実のスピーカではごくふつうに起き るインピーダンスの変動に対して,ひ ずみがそれほど増加せずに対応できる アンプが少ないことが分かります。ま た, 負荷の位相が20°~30°ずれただけ でも出力が定格値の何分の1にも低下 してしまうアンプもいくつか見られま した.

なぜ純抵抗で測るのだろう

アンプの性能テストを8Ωの純抵抗 負荷に対してのみ行うというのが一般 的な慣習となってしまったのは、それ が一番楽な方法だったからなのでしょ う. 抵抗は入手するのも扱うのも簡単 ですが、実際のスピーカのインピーダ ンスに近い精密な負荷となると, コイ ルやコンデンサでかさばる上、特注品 となってしまいます. その上, 抵抗値 とリアクタンスを変えたいくつもの組 合せで測定をくり返さなければならな いという, 面倒で時間のかかる作業も 要求されるのです. 公表するデータを 純抵抗で測定したものだけに留めてお けば、アンプの設計に妥協を加えるこ とも可能ですし, 負荷に対応する能力 は低くても見かけ上のデータに表われ る数字は良くなりますので, 平均的な アンプがスペックで見るかぎり上級機 を凌駕することもありうるのです.

このことは、技術指向のマニアと音楽指向のマニアとの間に不必要な論争を引き起こしたようです。技術指向の人々にとっては次のようなリスニング・テストのコメントはナンセンスとしか思えないということになります。

- ○DのスピーカはAのアンプではド ライブできない.
- ○Dのスピーカには、Aのアンプの 方がBのアンプよりもパワー感が

落ちる.

○アンプAはスペック上は非の打ち 所がないはずだが、今回のテスト では妙にひずんで(または、不透明 に、濁って、色づけされて)聴こえた。

また、マニアの間で良く語られる経 験上の物差しも同じような考え方に基 づいており、一見技術的な逆説を含ん でいます。たとえば、

- Oアンプの定格出力が 4  $\Omega$  負荷で示されていて初めて 8  $\Omega$  のスピーカが使用できる.
- ○負荷インピーダンスが2分の1に なったら、アンプの定格出力は2 倍になるべきで、これを少なくと も2Ωまで保証していればそのア ンプは大丈夫である。

ところが、ここに紹介したような聴感上の差を引き起こす原因や、いわゆる経験上の物差しが実は的確な指針であることの技術的な裏け付けがいくつか存在するのです.

- ○多量のNFBを使用したアンプでは、スピーカを接続した時スピーカのリアクティブな特性のためI Mが余分なひずみを引き起こす。
- ○ドライブの難しいスピーカで動的 な音楽信号の再生を行うと, 8 Ω の純抵抗に比べ瞬間的に要求され

る電流は最高6倍にも達する. 大部分のアンプはこのような瞬時の 大電流供給の能力が不十分.


- ○アンプによっては、ドライブの難かしいスピーカを接続した場合、 保護回路が早く作動しすぎたり、 誤動作したりすることがある.
- ○アンプの中には、リアクティブな 負荷を接続すると不安定になり、 聴感上も明らかな各種の影響を起 こすものがある。

これらの問題は、純抵抗を用いた一般の測定方法では、どれひとつとして 現われません. そこで「アンプの出力 vs リアクタンス負荷」という測定法 を新たに加えることを提案します.


# スピーカ・インピーダンスの 実情

スピーカにはみな定格インピーダンスが示されており、一般のハイファイ用ではふつう $8\Omega$ です。 IECの基準は、定格周波数帯域内において、インピーダンスが定格値の80%未満に下がってはならない、としています。つまり、IEC規格を満足する市販スピーカなら $6.3\Omega$  が最低インピーダンスということになるはずです。

ところが、第1図に示したように、 平均的なスピーカのインピーダンス特 性は4Ωまで下がっています。また, 過去3年間に日米のオーディオ雑誌で テストされたスピーカ 120 機種の特性 を調べたところ,全体の約60%におよ ぶスピーカが最低インピーダンス5Ω 以下,約25%は40以下を示していま した. この25%に含まれるマニア向け 超高級スピーカの中には、第2図に示 すように特に超低域と超高域で20~ 2.5Ω まで下がってしまうものもいく つか見受けられました。 つまり, 一般 的なハイファイ用スピーカをドライブ するには、パワー・アンプは4Ωまで は十分なパワーと低ひずみとを保って 動作できなければならないし、超マニ ア向けスピーカに対処するには2Ωま での特性が要求されるということにな ります.



〈第1図〉 典型的ハイファイ・スピーカのインピーダンスおよび位相角度の実測値。 最低インピーダンスは約4 $\Omega$ , 位相変化は+60°から-40°を示している。



<第2図> 典型的超マニア向けスピーカのインピーダンスおよび位相角度の実測値. 最低インピーダンスは2Ω以下,位相変化は+80°から-30°を示している.

スピーカの電流位相特性 については、その許容範囲をどの程度とするかにとくに基準も業界の慣習も定まっていませんが、前述したオーディオ誌でのテストを見ると、一般のスピーカで±50°、ドライブの難しいスピーカで±60°、超マニア用では±80°に達して

います. 第1図に典型的な市販スピーカ, 第2図にマニア向けスピーカの位相特性を示しました.

# 測定方法

市販のスピーカのインピーダンス特 性がこのような実状ですから、パワー ます.

実際の測定方法としては、THDが 1%に達するまで出力を上げていき、この時点での出力 レベルを記録します. 次に負荷インピーダンスの条件を変えて同様に測定します. 低インピーダンス負荷で作動させる際には、アンプが過熱しないよう細心の注意を払い、各条件での測定を60秒以内で完了させるようにしました. 各々の測定は平均約15秒で終わりましたので、だいたい音楽の大音量部分に相当する時間でした. さらに、負荷条件を変えるごとにアンプを数分間休ませてもいます.

測定結果はコンピュータによって3 次元的なパワー・ケイパビリティ・キュ ーブで表現されます (第3図~第7図). 負荷インピーダンスと負荷位相は底辺 からの角度で表わされ、RMS出力の 最大値が縦軸に示されます. 理想的な アンプではこの3次元図が立方体とな り、負荷のインピーダンスや位相に関 係なく最大出力電圧が一定しているこ とを示します、このことは、そのアン プがいかなる負荷であっても同じよう にドライブすることができ, 負荷のも つキャラクタの影響を受けたり, アン プ自体にそれを取り入れてしまってひ ずみとして再生したりしないことを意 味します。第3図に示した特性がほぼ 理想に近いものと言えます。

ハイファイ・スピーカでの使用を前 提としていないふつうのアンプを,低 インピーダンス負荷で長時間動作させ ると,トランジスタが破壊されること がありますので,このテスト方法を実 行する際には注意を要します.

#### テストに使用したアンプ

中程度の出力をもつ高品質アンプを 市販品より5機種選び前述の方法でテ ストしました。それぞれの定格出力は 次のとおりです。


- **(A)** 100W
- **B** 100**W**
- © 160W
- ① 100W

## € 120W

本稿の目的は、測定方法の基本を紹介することで、アンプの優劣を示すわけではありませんので、測定結果の順序は上記のものと異なります.

第3図から第7図は1kHzのテスト信号による測定です。5機種中4機種までがインピーダンスの低下とともに出力がかなり下がり、またいくつかは負荷の位相変化の影響を受けやすいことが分かります。そのうちの1機種の結果はあまりにもひどく、これで現実の8Ωスピーカを満足に鳴らせるのか疑問です。理想に近い性能を示したのは急だけでした。


このテストは、入力信号の周波数を変えてももちろん行えます。これまでの経験から、アンプの基本的な回路と計がしっかりしていて、部品の配置も正しければ、周波数を変えてもがラフをがった。大きな変化が起きるのは誤動作では、大きな変化が起きるのは誤動作では、大きな変化が起きるのは誤動作でです。これは第7回路的細工がテスト信号で測定したものアンプです。これは第7回と同じたものアンプです。これは第7回と同じたものアンプです。これはずれると、このアンプは事実上使い物にならないほどパワーが落ち込んでしまっています。




 $S_1$  125V 30A $\sim$   $R_{8\sim8}$  500W NON INDUCTIVE RESISTOR  $C_1\sim C_{12}$  250VAC METALIZED POLYPROPYLENE  $S_2\sim S_{35}$  125V 6A $\sim$   $R_5$  360W CAPACITOR  $R_1\sim R_4$   $\phi$  16 CUPPER WIRE  $L_1\sim L_{12}$  AIR CORE COIL

<付図> 測定ブロック図とダミー負荷回路図

## POWER CAPABILITY



<第8図> コード番号5のアンプを50Hzの入力信号で測定した図。 このアンプには設計上重要な問題のあることが分かる. 同じアンプの1kHz 入力での特性は第7図に示した.



<参考図> 第8図のアンプに特殊なチョークを用い電流位相 を改善した例. ±40° までは著るしい効果が現れ

これらのグラフを見る際, 最大出力 の算出については注意が必要です. メ ーカー公表の定格出力というのは,ス ペックに示されたひずみ率を保証した 出力で, そのひずみ率はだいたい0.01 %の近辺です. 今回測定を行ったひず み率は1%ですから、アンプの設計理 念の違いによってひずみ率1%と0.01 %との間の出力の開きに大きな差があ ることが分かります.

# リアクタンス負荷の提案

以上見てきた結果から, アンプの性 能をテストするには一連のリアクタン ス負荷を基準として行うことが重要で あると言えましょう. 定格8Ωのスピ ーカでの使用を前提とした場合, テス トに使う負荷に要求されるインピーダ ンスおよび位相角度は次のようになり

位相角 インピーダンス  $-80^{\circ}$ ,  $0^{\circ}$ ,  $+80^{\circ}$  $\Omega$  8  $-60^{\circ}, 0^{\circ}, +60^{\circ}$  $4 \Omega$  $-60^{\circ}$ ,  $0^{\circ}$ ,  $+60^{\circ}$  $2\Omega$ (ただし2のはマニア向け超高級スピー カを対象とした場合のみ)

# まとめ

負荷インピーダンスおよび負荷位相

の値をいろいろ変えてアンプのひずみ を測定してみた結果, 次のような結論 が得られました.

- 〇スペック上はほとんど同じ性能の アンプでも,実際のスピーカの特 性に近い負荷に接続すると非常に 異なった反応を示す.
- ○アンプの動作を左右する最大の要 因は多くの場合負荷の位相角であ

難かしい条件の負荷をある程度以 下のひずみでドライブすると,定 格 100W のアンプでわずか 5 Wし か出せないものがあった.

○リアクタンス負荷でのアンプの最 大出力は入力信号の周波数に大き く影響されることがある.

以上のことから、アンプの性能テス トは、純抵抗ではなく、適切なリアク タンス負荷を用いて行うことをおすす

めします。 [ハーマンカードンジャパン明]




写真3一測定装置一式、右がダミー負荷、テスト中のアンプは中央の台上に見える